AQUECEDOR PROFISSIONAL DE TOALHAS PARA BARBA

O Aquecedor Profissional de Toalhas para Barba, é um produto desenvolvido para a abertura dos poros da pele para um melhor e mais fácil barbear.
Para se obter um melhor desempenho do seu aparelho, é indispensável a leitura deste.
Guarde este manual junto a nota fiscal de compra do mesmo.

COMO USAR SEU AQUECEDOR DE TOALHAS:

1. Antes de conectar o equipamento a rede elétrica, remova a película protetora do corpo do mesmo.
2. Verifique se a voltagem da tomada onde o equipamento será ligado está de acordo com a voltagem do mesmo (equipamento Bivolt 127/220V), sua chave seletora de voltagem encontra-se na parte inferior do mesmo.
3. Adicione água ao seu recipiente e gire o timer em sentido horário no tempo máximo (20 Minutos). Umedeça as toalhas, enrole e coloque no recipiente de acrílico, tampando o mesmo para que se inicie o processo de aquecimento.
4. Conecte o equipamento à tomada.
5. Espere alguns minutos (entre 5 a 7 minutos) para que o aparelho comece a aquecer a água, atingindo sua temperatura de funcionamento e aquecimento das toalhas em (aproximadamente 8 minutos).

LIMPEZA DO APARELHO

- Desconecte o aparelho e deixe-o esfriar completamente antes de limpar.
- Limpe com um pano úmido e sem pelugem, usando um sabão suave ou álcool.
- Não use detergentes fortes, abrasivos ou solventes.
- NÃO SUBMERGIR ESTE APARELHO NA ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO PARA LIMPÁ-LO.

IMPORTANTE PARA A SUA SEGURANÇA

- ANTES DE USAR A TOALHA NO CLIENTE, VERIFIQUE A TEMPERATURA DA MESMA.
- ESTE APARELHO NÃO DEVE SER OPERADO SEM ÁGUA NO SEU RECEPIENTE, PODENDO DANIFICAR A CUBA DO APARELHO.
- ESTE APARELHO NÃO DEVE SER USADO NO BANHEIRO OU LUGARES ÚMIDOS.
- NÃO SUBMERGIR ESTE APARELHO EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.
- NÃO USE ESTE APARELHO COM AS MÃOS MOLHADAS.
- Não enrole o cabo de força ao redor do equipamento quando estiverem quentes, ou mesmo frio, isto irá danificar o mesmo.
- Certas partes do aparelho ficam quentes durante o uso, tome cuidado para evitar o contato com a superfície quente. Da mesma forma, não coloque o aparelho sobre qualquer superfície sensível ao calor enquanto ele estiver sendo utilizado.
- Nunca guarde o aparelho enquanto ele ainda estiver quente ou conectado à rede elétrica; desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de guardá-lo. Guarde fora do alcance de crianças.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Nunca use este aparelho se ele não estiver funcionando corretamente, se tiver sido derrubado ou danificado de qualquer forma, se o cabo de força ou o plugue estiver com defeito, ou se ele cair dentro da água ou de qualquer outro líquido.
- Mantenha o cabo de força longe de superfícies aquecidas.
- Caso seja danificado o cabo de força ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

APARELHO CLASSE I, protegido por aterramento contra choque elétrico

NORMAS REFERENCIAIS: • IEC60335-1:2006 • IEC60335-2-23:2003

Fabricado por Mega Bell Ind. e Com. Ltda.
Av. Carioca, 394 - Vila Carioca - CEP: 04225-001
São Paulo - S. P. - Brasil - tel/fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00 - Insc. Estadual: 116.472.255.112

Rev.01 - 18/04/2017

Certificado de Garantia

DATA DA COMPRA

____/____/____

IMPORTANTE:
Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada. Essa via deve ser preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e numero de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Modelo: **Aquecedor Profissional de Toalhas para Barba**

Nº N.F. : _____

Vendedor: _____

Consumidor _____

Rua: _____

Rua: _____

Nº:_____ Tel.: ( ) _____

Nº:_____ Tel.: ( ) _____

Cidade: _____ Estado: ____

Cidade: _____ Estado: ____

via de controle

Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil
tel/fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

GARANTIA

A **MEGA BELL** Garante o correto funcionamento deste aparelho, colocando gratuitamente á sua disposição o departamento de assistência técnica, por 1 (um) ano a partir da data de compra.

É necessário destacar que esta garantia não terá validade caso seja constatado:

- Uso incorreto do aparelho.
- Manutenção do aparelho por empresas ou pessoas não autorizadas.
- Prescrição do prazo de garantia.
- Danos ocorridos no aparelho por acidente após a data de compra.
- Execução incorreta de manutenção do aparelho.

Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil
tel/fax: (11) 2273-3015 / 2915-3321
www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br
CNPJ: 05.273.303/0001-00
Inscrição Estadual: 116.472.255.112

Esta garantia será válida somente quando recebermos em nossa assistência técnica autorizada, essa via preenchida corretamente, contendo a assinatura do vendedor e consumidor assim como endereço, telefone e numero de nota fiscal. A data de compra deve coincidir com a da Nota Fiscal.

Vendedor:

_____

Rua: _____

Nº: _____

Estado: _____

Rua: _____

Nº:_____

Cidade: _____

Estado: _____

Data da Compra: _____

_____

Vendedor: Assinatura e Carimbo

_____

Consumidor Assinatura